

KEIM-Biosil

Popis výrobku:	KEIM-Biosil je hotová interiérová jednosložková barva na silikátové bázi dle DIN 18 363, odst. 2.4.1.						
Oblast použití:	KEIM-Biosil je určen pro barevnou úpravu kanceláří, kuchyní, schodišť, koupelen apod. Velmi vhodný je pro interiéry nemocnic a škol.						
Vlastnosti výrobku:	<table><tr><td>Hustota</td><td>1,43 g/cm³</td></tr><tr><td>Měrný difuzní odpor</td><td>s_d ≤ 0,02 m (dle DIN)</td></tr><tr><td>Stupeň lesku</td><td>matný</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">§ neobsahuje organická rozpouštědla§ nehořlavý§ výborná přidržnost§ vysoká kryvost§ nealergizující§ ekologický	Hustota	1,43 g/cm ³	Měrný difuzní odpor	s _d ≤ 0,02 m (dle DIN)	Stupeň lesku	matný
Hustota	1,43 g/cm ³						
Měrný difuzní odpor	s _d ≤ 0,02 m (dle DIN)						
Stupeň lesku	matný						
Dodávaná forma:	Kbelík o obsahu 5 a 15 l.						
Barevný odstín:	Bílá nebo dle KEIM Palette Exclusiv.						
Příprava podkladu:	Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Silně savé nebo pískující podklady musí být předfixovány neředěným KEIM-Spezial-Fixativem nebo KEIM-Fixativem ředěným vodou v poměru 1:1.						
Aplikace nátěru:	Nátěr se provádí ve dvou technologických krocích. Technologická přestávka mezi nátěry je min. 6 hodin. Pro barevné nátěry na sádkartonové desky a podklady se sádrovými vysprávkami je základní nátěr KEIM-Biosil-Grund zcela nezbytný.						
Ředění:	První nátěr ředit cca 10% KEIM-Spezial-Fixativem. Druhý nátěr je neředěný, nebo max. do 5% KEIM-Spezial-Fixativem.						
Nástroje:	Nátěr je možno aplikovat štětkou, válečkem nebo stříkat zařízením Airless o průměru trysky 0,79 mm.						
Podmínky při zpracování:	Materiál nezpracovávat při teplotách nižších 5 °C.						
Čištění náradí:	Ihned po použití vodou.						

Skladování:	Cca 12 měsíců v chladu, chránit proti mrazu.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:	Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
První pomoc:	§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem § při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut § při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.
Skladování:	12 měsíců v uzavřených obalech při teplotách min. 5-35 °C.