

KEIM-Contact-Plus

- Popis:** KEIM-Contact-Plus je homogenizovaný základový nátěr s přísadou čistého akrylátu a armovacích vláken na silikátové bázi, připravený k okamžitému použití. Jako pojivo je použit modifikovaný křemičitan draselný.
- Oblast použití:** KEIM-Contact-Plus slouží k vytvoření spojovacího můstku mezi starou disperzní barvou, disperzní omítkou nebo olejovým nátěrem v případech, kdy není možné z ekologických, ekonomických nebo technických důvodů tyto nátěry odstranit.
- Dodávaná forma:** Kbelík 5 a 25 kg.
- Údaje o materiálu:** Hustota = 1,69 g/cm³
Difuzní ekvivalent vzduchové vrstvy $s_d \leq 0,01$ m (dle DIN pro jeden nátěr)
Maximální velikost zrna 0,5 mm
- Přednosti materiálu:**
- § zkameňuje s minerálním podkladem
 - § zpevňuje minerální podklady
 - § odolný vůči povětrnosti
 - § vysoce paropropustný
 - § vysoce alkalický
 - § překrývá trhliny (max. šířka 0,5 mm)
 - § ekologický, neobsahuje žádná organická rozpouštědla
 - § je lehce roztíratelný
 - § nehořlavý
 - § žáruvzdorný
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý a nosný, zbavený prachu a nečistot. U silně savých nebo sprašujících podkladů je nutno provést předfixaci neředěným KEIM-Spezial-Fixativem nebo KEIM-Fixativem ředěným vodou v poměru 1 : 1. V případě vápenného sintru je nutno použít KEIM-Ätzflüssigkeit ředěný vodou dle síly vápenného sintru.
- Aplikace nátěru:** Nátěr se obvykle provádí v jednom technologickém kroku. Technologická přestávka před dalším nátěrem je min. 12 hodin. KEIM-Contact-Plus je vždy nutno přetřít dalšími nátěry.
- Ředění:** Nátěr ředit max. 10% KEIM-Spezial-Fixativem.

Nástroje:	Nátěr provádět vždy štětkou. Materiál neředit vodou.
Podmínky při zpracování:	Materiál nezpracovávat na přímém slunci, při teplotách nižších 5 °C a relativní vlhkosti vyšší 80 %.
Čištění náradí:	Ihned po použití vodou.
Barevné tóny:	Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo v barevných tónech dle barevné palety KEIM-Palette exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech. Intenzita barevného tónu neodpovídá z technologických důvodů KEIM-Palette exclusiv, je světlejší.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:	Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
První pomoc:	§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem § při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut § při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.
Skladování:	12 měsíců v uzavřených obalech při teplotách 5-35 °C.